

Uživatelský manuál

verze 2.0

DALIweb



Interface pro vzdálené řízení osvětlení webovým prohlížečem

DALI proxy server

Připojení přes ethernetovou síť

Možnost ovládání bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace

Kompatibilita se všemi operačními systémy

Rozšiřující modul k dotykovým panelům FTCxxDALI.

Možnost vytváření uživatelských účtů.

Montáž na DIN lištu



Technická specifikace					
sběrnice		DALI			
napájení		12-24	V DC		
typický příkon		5	W		
maximální proud		0,4 - 0,2			
konektory	počítačová síť	Ethernet 1 gigabit			
	servisní USB porty	4x USB2.0 Host, 1x USB OTG			
stupeň krytí		IP20 čelní panel			
pracovní teplota	okolí	0 ÷ 50	°C		
skladovací teplota		-20 ÷ 60			
hmotnost		0.15	kg		
rozměry (šířka x	výška x hloubka)	90,5 x 71,3 x 62	mm		

Funkce

Jednotka DALIweb má dvojí využití. Jednak jako webserver a jednak jako proxyserver.

DALIweb – DALI web server

DALIweb - webserver je rozšiřující modul pro dotykové panely FTCxxDALI. Po správné konfiguraci a připojení do ethernetové sítě DALIweb naváže spojení s dotykovým panelem a vytvoří dynamické webové stránky, pomocí kterých lze vzdáleně ovládat systém DALI. K ovládání systému pak lze využít jakékoliv zařízení s webovým prohlížečem (mobilní telefon, tablet, notebook,...) s libovolným operačním systémem a bez nutnosti instalace speciální aplikace. Pomocí DALIwebu a sítě wifi lze realizovat plnohodnotné bezdrátové ovládání DALI. DALIweb umožňuje vytváření uživatelských účtů (můžou být chráněny heslem). Každý tento účet může mít přístup pouze k ovládání určité části osvětlení.

FOXTRON

Schematické zapojení jednotky DALIweb – webserver do DALI soustavy:





DALIweb – DALI proxy server

DALI proxy server (dále jen DPS) je rozšiřujícím programem jednotky DALIweb. DPS umožňuje současné využívání převodníku DALInet (DALI2net) více ovládacími programy (např. DaliConfig, Foxoft).

Popis funkce

DPS naváže přímou komunikaci s jednotkami DALInet (DALI2net). Pro každou DALI linku otevře zvláštní TCP server, ke kterému se může trvale připojit více ovládacích programů. Ovládací program komunikuje s DPS stejným způsobem, kterým by komunikoval přímo s jednotkou DALInet. DPS zajišťuje předávání zpráv mezi jednotlivými ovládacími programy a převodníkem.

Princip DALI proxy serveru je znázorněn na Obr.1. Každé sběrnici DALI přísluší DPS instance. DPS instance je proces, který zajišťuje předávání zpráv mezi ovládacími programy a převodníkem. DPS instance naváže TCP spojení s příslušným TCP portem převodníku DALInet (DALI2net). Poté vytvoří TCP server, ke kterému se mohou připojit ovládací programy.



Obr. 1: Princip DALI proxy serveru

Nastavení DALI proxy serveru

DPS se nastavuje prostřednictvím webového rozhraní jednotky DALIweb. Pro připojení k webovému rozhraní DALIweb je třeba zadat do webového prohlížeče ip adresu jednotky DALIweb (defaultní ip adresa: 192.168.1.240). Pro nastavení DPS je nutné přihlásit se jako administrátor.

FONTRON

	Foxtron		× +			-		x
$\langle \boldsymbol{\leftarrow} \rangle$	\rightarrow C	i) 🔏 19	2.168.1.240/login.php	80%	··· 🛡	*	»	≡
			<i>(</i>FOXT	ั้เรอบ				
			DALIv Logi	veb n				
Logi	n	Username:	admin]				
		Password:	•••••]				
			Login					

Obr. 2: Přihlášení k administrátorskému účtu (Password: foxtron.cz)

Foxtron	×	+		- 🗆	x
← → C	(i) 192.168.1.240/acco	unt.php	80% 💟	☆ »	≡
	(-ONTROU			î
		DALIweb Account			
Settings	User <i>admin</i> logged in.				
Account Home User Settings					
Admin Config Admin Users					
Admin Permissions Admin Pages					
Add User					
Logout					~

Obr. 3: Administrace DALIweb

FONTRON

Foxtron		× +					-		×
(←) → C ⁴	i 192.16	58.1.240/set.php		80%	•••	◙	☆	»	≡
		(FOX)	ואסט						^
	Global setting	DALI Settings s DALIweb settings Dali	veb global						
Settings	Ip:	192.168.1.240							
Account Home User Settings	Mask:	255.255.255.0							
Admin Config	Route Destination:	0.0.0.0							
Admin	Route Mask:	0.0.0.0							
Admin Pages Add User	Route Gateway:	192.168.1.254							
Logout	Dns:	192.168.1.254							
	Hostname:	foxpc							~

Obr. 4: Nastavení DALIweb

Foxtron	× +		- 🗆	×
€ → C	192.168.1.240/dali_proxy_settings	s.php 80% 🛡	☆ »	≡
	FOHTRO	on		^
	DALIWE Settings - DALI Global settings DALIWED settings Dali proxy) Iweb		
Settings	Delete Dalinet ip Dalinet port Proxy s	erver port		
Account Home User Settings Admin Config Admin Users Admin Permissions Admin Pages Add User Logout	192.168.1.242 23 23 192.168.1.243 23 24 Delete Add Restart Dali proxy servers			
				¥

Obr. 5: Nastavení DALI proxy server



Na Obr. 5 je nastavovací stránka DPS. Jednotlivé řádky reprezentují DPS instance. Pro smazání DPS instance je nutné označit příslušný řádek ve sloupci **Delete** a následně stisknout tlačítko **Delete**. Vytvořit novou instanci lze stiskem tlačítka **Add**, po kterém se zobrazí formulář Obr. 6.

Foxtron		×	+		-		х
← →	 i) 192.168.1. 	240/dali_p	proxy_settings_add	80% 💟	☆	>>	≡
		- G	ONTROU				^
		Create	DALIweb e new dali proxy:				
Settings	Dalinet ip:						
Account Home	Dalinet port:						
User Settings	Dali proxy						
Admin Config Admin Users Admin Permissions Admin Pages Add User	Register						
Logout							~

Obr. 6: Formulář pro vytvoření DPS instance

Foxtron		×	+		-		×
← →	i 192.16	8.1.240/dali_	proxy_settings_add	80% ···· (▼ ☆	»	≡
		<u>(</u>	-OHTROU				Â
		Creat	DALIweb e new dali proxy:				
Settings	Dalinet ip:	192.168.1.243					
Account Home User Settings Admin Config Admin Users Admin Permissions Admin Pages Add User	Dalinet port: Dali proxy port: Register	24					
Logout							~

Obr. 7: Zadání údajů nové DPS instance



Na Obr. 7 jsou vyplněny parametry nové DPS instance. V kolonce **Dalinet ip** je zadána ip adresa převodníku. V kolonce **Dalinet port** je číslo příslušného TCP portu převodníku. V kolonce **Dali proxy server** je zadáno číslo portu jednotky DALIweb, na kterém se vytvoří TCP server této DPS instance (v tomto případě se tedy ovládací programy budou moci připojovat na adresu 192.168.1.240:25). Číslo dali proxy portu musí být pro každou DPS instanci unikátní, zadaný port DALIwebu musí být volný (nelze např. použít port 80, který je obsazen webovým serverem).

Foxtron	×	+	-	- □	×
(←) → C ⁴	i 192.168.1.240/dali	proxy_settings.php	80% 🛡 🏠	»	≡
	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	-OXTROU			^
		DALIweb			
	Set	tings - DALIweb			
	Global settings DALIweb set	tings Dali proxy server			
Settings	Delete Dalinet ip Dalin	et port Proxy server port			
	192.168.1.242 23	23			
User Settings	192.168.1.243 23	24			
	192.168.1.243 24	25			
Admin Config Admin Users	Delete Add Restart Da	li proxy servers			
Admin					
Permissions					
Admin Pages					
Add User					
Logout					~

Obr. 8: Nová DPS instance

Změny se po registraci nové DPS instance projeví až po restartu DPS (restartování DPS možné stiskem tlačítka **Restart Dali proxy servers**).



Rozměry (v mm)





tel: +420 226 522 222 e-mail: info@foxtron.cz web: www.foxtron.cz

www.foxtron.cz