

DALI4sw – konfigurace resetovatelné sekvence – různý počet sekvencí

Zadání

Krátkým stiskem střídavě posíláme **GoToSequence1, 2, 3 a 4**.

Dlouhým podržením sekvenci resetujeme, aby se další krok opět provedl od sekvence 1.

Konfigurace v programu DALIconfig

Events:		
1 - After start		
2 - Button pressed		
3 - Button released		
✓ 4 - Short press		
✓ 5 - Long press start		
6 - Long press repeat		
7 - Long press stop		
8 - Double press		
9 - Button stuck start		
10 - Button stuck stop		
11 - Timer reached		
12 - Counter comparing		

N.	Command	Addr
Sequence 1:		
1	GoToScene 1	Bcast
2	SetNextSequence 2	
Sequence 2:		
1	GoToScene 2	Bcast
2	SetNextSequence 3	
Sequence 3:		
1	GoToScene 3	Bcast
2	SetNextSequence 4	
Sequence 4:		
1	GoToScene 4	Bcast
2	SetNextSequence 1	

Advanced settings of DALI2+ parameters		
☒ Advanced settings	Commands:	Commands counter 9/32
Events:		
1 - After start		
2 - Button pressed		
3 - Button released		
✓ 4 - Short press		
✓ 5 - Long press start		
6 - Long press repeat		
7 - Long press stop		

N.	Command	Addr
1	SetNextSequence 1	

Poznámka:

Pokud aktuální hodnota sekvence odpovídá nevyplněné položce, použije se sekvence 1.

Proto není v události dlouhého stisku nutné vyplňovat všechny čtyři sekvence; vždy se provede příkaz „**SetNextSequence 1**“.