

Katalogový list

verze 2.0

DALItab



Programovatelný tablet pro řízení systému DALI

Úhlopříčka displeje 10.1"

Montáž do zdi, na zeď, nebo na stůl

Možnost komunikace s DMX pultem

Možnost vyvolávání DALI scén, možnost zavedení vlastních scén obsahujících sekvenci DALI příkazů

Volitelné obrazovky pro přímé ovládání DALI zařízení a DALI skupin

Možnost přepínání mezi jazykovými lokalizacemi

Možnost montáže do panelu, pod omítku nebo na povrch

Technická specifikace			
sběrnice		DALI/PEX	
LCD displej	technologie	TFT LCD	
	uhlopříčka	10.1"	
	rozlišení	1024 x 600	
napájení		12	V DC
typický příkon		16	W
maximální proud		5	A
dotykový povrch displeje (touchscreen)	technologie	kapacitní	
	Konektory tablet	USB port	3 x USB2.0 + 2 x USB3.0
		Wifi	802.11 b/g/n
	Lan	1 x RJ45 - PoE	
Konektory Stojan	Lan	1 x RJ45 LAN (10/100 Mbps)	
	USB port	2 x USB2.0	
stupeň krytí		IP40 (tablet)	
pracovní teplota okolí		0 ÷ 40	°C
skladovací teplota		-20 ÷ 60	°C
hmotnost		1.6	kg
rozměry tabletu (šířka x výška x hloubka)		259 x 162 x 17	mm

Funkce

DALItab je tablet určený pro řízení zařízení na sběrnici DALI. Připojení ke sběrnici DALI se provádí prostřednictvím převodníku DALI232, popřípadě DALInet/DALI2net. Převodníky jsou k tabletu potřeba objednat zvlášť.

Tablet umožňuje úplnou uživatelskou konfiguraci. Prostřednictvím DALI zařízení umožňuje ovládat spínané či stmívané okruhy (nejčastěji určené k ovládání osvětlení) připojené k těmto zařízením.

Tablet umožňuje ovládat jednotlivá DALI zařízení, DALI skupiny a DALI scény, do nichž jsou DALI zařízení případně začleněna. Dále umožňuje na sběrnici DALI vysílat libovolné sekvence DALI příkazů, které se zavádí do tzv. rozšířených scén. Pro ovládání nabízí nejvýše 5 obrazovek, které se dají nastavit na uvedené možnosti. Obrazovka pro ovládání DALI zařízení umožňuje navíc zobrazit a určit i případné poruchy zařízení, neboť tablet umí periodicky zjišťovat jejich stav.

DALI scény i rozšířené scény mohou být vyvolávány tlačítkem ze své obrazovky, automaticky na čas nebo na úsvit či soumrak nebo při sepnutí či rozepnutí DALI tlačítka. Scény je možné mezi sebou časově provazovat a cyklit. Také lze podmiňovat jejich provedení stavem DALI tlačítka.

Dotykové panely ve verzi Advanced jsou mezi sebou propojitelné přes sběrnici DALI, takže jeden panel může sledovat aktivitu jiného a zobrazovat např. naposledy vyvolanou DALI scénu. Řídicí program dotykového panelu může být nainstalován samostatně i na počítači PC s OS Windows, který pak také může být připojen ke sběrnici DALI jako jedno z ovládacích míst.

..

Rozměry (v mm)

